

Pour protéger l'apparence de votre nouvelle imprimante Addressograph 2000, n'utiliser que des produits de nettoyage doux sur cet appareil.

Addressograph HEALTHCARE

NewBold

Distribué par:



Pour service et fournitures (rouleaux encres):

Fournitures:

T: 514.989.8326 – 1.888.220.4801

Télec: 514.989.7943

Courriel: ventes@datacarte.com

Service :

T: 514.989.8326 – 1.888.220.4801

Courriel: appelservice@datacarte.com

MANUEL D'OPÉRATIONS

IMPRIMANTE ÉLECTRIQUE
ADDRESSOGRAPH SÉRIE
2000



NewBold

Avant de brancher, d'utiliser ou d'ajuster cet appareil, SVP lire ces instructions complètement.

I. INSERTION DE LA CARTE

Avec la tête de l'appareil en position verticale (position normale), insérer la carte embossée dans le support de carte. La carte devrait entrer parfaitement dans le support de carte grâce aux coins arrondis de ce dernier.

ATTENTION: Lorsque l'appareil est en utilisation, ne jamais toucher au rouleau ni aux chaînes d'entraînement.



II. INSERTION DU FORMULAIRE

Placer le formulaire au-dessus de la carte embossée, de manière à ce que l'information embossée soit placée sous l'endroit où l'impression doit se faire sur le formulaire.



NOTE: Si votre appareil est muni d'un dateur (optionnel), assurez-vous de le mettre à la bonne date avant l'impression.

III. IMPRIMER LE FORMULAIRE

Abaisser doucement la tête de l'appareil et appuyer sur la poignée du couvercle pour faire activer le mécanisme d'impression. La tête de l'imprimante se bloquera et vous entendrez le moteur s'activer pour un bref instant (moins d'une seconde).

NE PAS ABAISSER BRUSQUEMENT LA TÊTE DE L'IMPRIMANTE! CELA RISQUE DE BRISER L'APPAREIL.



IV. LEVER LA TÊTE

Lorsque le moteur s'est arrêté, relâcher la tête de l'appareil et ceci va permettre au ressort interne de remonter la tête en position verticale. Garder votre main sur la tête pour l'empêcher de remonter brusquement.

Enlever le formulaire imprimé et la carte embossée.



REPLACEMENT DU ROULEAU ENCREUR - ADDRESSOGRAPH 2000

Pour remplacer le rouleau d'encre, vous avez besoin de :

- Nouveau rouleau d'encre (code de produit no. #30-0518-0103).
- Gants de plastique ou chiffon (pour se protéger les mains)

SVP réviser bien toutes les instructions avant de procéder.

1. Premièrement, **TOUJOURS** débrancher l'appareil avant de remplacer le rouleau encreur. Il est dangereux de se coincer les doigts si le rouleau se met à se déplacer.
2. Si votre appareil possède un masque d'impression en métal (qui protège le rouleau), enlevez-le. Noter sa position; il sera important de le remettre dans le même sens.
3. Mettre les gants de plastique ou prendre le chiffon pour agripper la chaîne du rouleau et faire glisser celui-ci vers le centre.
4. Pour enlever le rouleau, tirer légèrement sur la chaîne (vers vous) pour faire débarquer le pivot sur lequel se trouve le rouleau encreur.
5. Si un roulement à billes et un (des) espaceur (s) (rondelle (s) de plastique) sont présents, retirez-les et conservez-les. Il sera important de les remettre dans le même ordre.
6. Enlever le vieux rouleau encreur et en disposer. S'il y a un tube gris à l'intérieur du rouleau encreur (pour les vieux appareils, c.-à-d. 5000, 850 et 860), enlevez-le aussi et en disposer. Vous n'aurez pas besoin de ce tube avec les nouveaux rouleaux.
7. Prendre le nouveau rouleau d'encre et le faire glisser directement sur le pivot de l'appareil.
8. Ajouter le (les) espaceur (s) et le roulement à billes dans le même ordre que lorsque vous les avez enlevés. Si c'est la première fois que vous ajoutez un espaceur (remplacement d'un rouleau vieux modèle par un rouleau nouveau modèle), insérer l'espaceur rouge en premier (suivi du rouleau) si l'enclume sur laquelle on dépose la carte de plastique est du type 351 (dateur en haut à gauche), ou insérer le rouleau suivi de l'espaceur rouge si l'enclume est du type 336 (dateur en bas à droite).
9. Replacer le roulement à billes et la chaîne dans le même ordre qu'ils étaient au par avant.
10. Tirer le rouleau encreur vers un des extrémités de l'appareil, au moyen de la chaîne.
11. Si votre appareil possède un masque d'impression en métal, le remettre en place (dans le même sens que vous l'avez enlevé).
12. Rebrancher l'appareil. Il est maintenant prêt à être utilisé.

